


## ■注意事項（動作しない場合）

- ラジオコントロールモードのテープ操作になっているか確認してください。
- センサー本体をロボットにしっかり押し込んで取り付けてください。




★風邪などひかせません。ふとんにセットしておけば、寝そぶの悪い人でも安心です。

★スリルゲームもできます。ビーンと張った糸に軽いものを順番にのせて…はずれると、「残念あなたの負け」



★めんどくさい車庫入れなどにも、センサーが危険を教えてください。もうだいじようぶ。



オムニボット  
**OmniBOT™ SERIES**  
PERSONAL-ROBOT


**TOMY**

## SECURITY DETECTOR

(ワイヤーセンサー)

### ■セットの仕方

1. OMNI SENSOR PANELのPOWER JACK PINとSENSOR PINに本体BOXをセットします。



2. センサー本体にマグネットを取り付けた後、OMNIBOTの本体をONにし、R/CにしてカセットプレーヤーをPLAY状態にして準備し、ひも先の吸盤をドア又はカベに取り付けます。

### ■機能

センサーとしてひも (STRINGS) の先に MAGNET (磁石) がついています。これを SECURITY DETECTOR の指定位置に取り付け、反対の SUCTIONCUP (吸盤) をドアとカカベ、ガラスに取り付け、人が STRING (ひも) に気付かずに引っかけた時、MAGNET が本体から外れてセットしておいたカセットテープがスタートし、メッセージなり警告を発する。この装置をセットして何らかの時にマグネットが外れカセットテープが PLAY する様にしておくと各種センサーとして使える。

※ OMNIBOT SENSOR PANEL に各センサーをセットする場合は、ロボットをおさえながらしっかり差し込むようにしてください。  
各センサーを使用した後は、SENSOR PANEL の MOTOR(L)、MOTOR(R) のスイッチが ON の状態になっているか確認してください。  
OFF のままになっていませんと動きません。

★ やったァー。「ゴールイン」  
ファンファーレとともに君のゴールを知らせます。



★ あっ！「あぶない」  
ボクはドキドキ見張り番。

