

オメデタボット もりあげくん

取り扱い説明書

この度は、TOMY「オメデタボット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。



TOMY

オ
メ
デ
タ
ボ
ッ
ト

乾電池の入れ方とスイッチ


スイッチをOFFにしてから、足の裏を見てごらん。OPENの文字の方へ押すと電池カバーが開けられる。電池カバーが開けば、もう電池は入れられる。単2乾電池2本を、 \oplus ・ \ominus まちがえないようにセットしてあげよう。遊ばないときは、乾電池を出しておこう。また乾電池を取りかえる時は一度に全部取りかえよう。



ポップアップアクセサリ



3つのモードとアクション



A WALKモード


首と手を振って前進。ぶつかると方向転換クルリッ。ふと立ち止まり、ロボット語で掛け声かけて手拍子するよ。

B STOPモード

立ち止まったまま手と首を振り続け、Cのもりあげボタンを押すと、掛け声かけて手拍子するよ。

C もりあげボタン


Aの時も、このボタンを押すと、掛け声かけて手拍子しちゃうんだ。



アクセサリパーツを切り離して、ボディのさし込み穴に自由にセットしよう。

変装用シールのマユ・まつ毛・ホクロ・ひげなどを楽しく貼ろう。


シールには切れ目が入っています。よく見てはがしてください。



ハッピとハチマキ



①ハサミで切り抜いて、
図のようにして着せ
てね。



②図のAとA・BとB
の部分を重ねて、ホ
ックで穴を止めてね。

③図のCの部分を丸ピ
ンを使ってボディに
止めてね。(布の図の
ようにしてね。)

ハッピ

ハチマキ

穴を合わせ、丸ピンで
止めてね。(布の図のよ
うにしてね。)

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万
一お気づきの点がございましたら、下記へご連絡ください。

宛先：〒124 東京都葛飾区立石7-9-10

株式会社トミーお客様サービス係オメテタボット担当

TEL.03(693)1031(大代表)

(営業所住所)

北海道営業所	〒060	札幌市中央区北三条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980	仙台市大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461	名古屋市東区泉2-28-24ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540	大阪市東区岡替町1-12日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒730	広島市東区光町2-6-34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812	福岡市博多区博多駅前1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7651

●ご愛用者ハガキ●

このご愛用者ハガキをご返送して下さった方の中から抽選で、毎月50名様にする素敵なプレゼントを差し上げます。どうぞご協力ください。なお、当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせていただきます。

Q 1	今回お買上げの商品名								
Q 2	この商品を何によってお知りになりましたか (1つだけ○)	1 TVで見て	2 雑誌で見て	3 新聞で	4 店頭で	5 フェアで シロウヤ	6 友人・知人	7 プレゼント でもらった	8 その他
Q 3	この商品は主にどのように使っていますか (1つだけ○)	1 自分で楽しむ	2 人に見せて 楽しむ	3 部屋のインテリア	4 パーティー などで	5 その他			
Q 4	この商品はどこがもっとも気に入りましたか (1つだけ○)	1 デザイン	2 色	3 目新らしさ	4 心ので ロボット	5 実用性	6 その他		
Q 5	あなたはこの商品に対して	1 大変満足	2 満足	3 言えない どちらとも	4 不満 ちよつと	5 大変不満	Q 6 具体的な理由		
Q 7	この商品のおもしろい使い方、便利な使い方など、ご感想やアイデアがあればご自由にご記入ください。								

たのしい遊びの世界へ
TOMY

郵便はがき

40円切手を
お貼りください。

1 2 4 - □ □

東京都葛飾区立石7-9-10
株式会社トミー トイ事業部
ロボットマーケティング係行

フリガナ								お電話		
ご住所								市外局番 ()		
フリガナ								年令	性別	
お名前								才	1 男 2 女	
職 業	1	2	3	4	5	6	7	8		
	幼稚園児	小学生 1、2年	小学生 3、4年	小学生 5、6年	中学生	高校生	大学生	学生 その他の		
	9	10	11	12	13	14				
	会社員	公務員	自営業	主婦	無職	その他 ()				
お買上店	店 名		1	2	3	4	5	6	7	8
			玩具店	デパート	スーパー	文具店	電器店	カメラ店	雑貨店	その他 ()