



発売元：株式会社トミー

トミーでは、「日本おもちゃ大連盟」が主催する「おもちゃ大賞」に毎年、100以上の商品が参入し、その中で最も優秀な商品を選出しています。トミーの商品は、おもちゃ大賞に何度も選ばれており、その品質の高さを証明しています。トミーの商品は、おもちゃ大賞に何度も選ばれており、その品質の高さを証明しています。

トミーお客様センター TEL 03-3693-1031

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-3693-1031

〒567-0801 大阪府茨木市水尾1-1-13

TEL 0726-38-1811

※電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

取扱説明書

対象年齢5歳以上



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を使用すると発熱・腐蝕・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のそばに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から出た液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・ひもや袋に包んだ時は水で洗ってください。
- 第4型乾電池を使用すると発熱・腐蝕・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電池(ニカドなど)電池は、別冊で使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・選んだ後は必ずスイッチをのり閉鎖をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のそばに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から出た液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・ひもや袋に包んだ時は水で洗ってください。
- 液晶画面にガスを発生してあります。乱暴な扱いをしないでください。
- 可動部分に指や髪の毛や衣類などをはさめられないように注意してください。

- くお読み
- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
 - レバーに書いてあったひもは、絶縁材ですので誤り食はよく噛んでください。
 - ぶつけたり、おとしたりしないでください。
 - 直射日光の当たらない、乾燥器具の近くなど湿気の少ない場所で、ほこりや埃は少ないでください。
 - 本機は防水のため、液がこぼれないでください。万一水などでぬれた場合は、電源が切れた状態で水分をとり除いてください。

このたびは、「トニーバルボシリーズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い頂てお楽しみください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

- 1 バルボって.....?.....3
- 2 中に入っているもの.....4
- 3 バルボの取り出しかた.....4
- 4 バルボと遊ぶ前に.....5
- 5 各部のなまえとはたらき.....6
- 6 バルボとなかよくなるよう.....8
- 7 バルボのいろいろな遊び方.....11
- 8 バルボのこんな表情はこんな意味...16
- 9 バルボ同士でおしゃべりさせよう...19
- 10 電池交換のしかた.....20
- 11 故障かな?と思ったら.....22

① パルボって...?

宇宙のはるか彼方にあるパルボ星。

ここでは「パルボ」と呼ばれるロボットたちが、なかよく暮らしています。

遠い昔は「ヒト」と楽しく暮らして暮らしていました。けれど

も、今はこの星に住んでいるのはロボットや機械ばかり。そんなある日、宇宙旅行をしていたパルボTo-3とパルボKa-3は、なつかしい「ヒト」の住む星を見つけました。その星の名前は「地球」。



地球には、パルボたちの大好きな「コドモ」がたくさんいます。けれども、そのコドモたちはちょっとおどろかれています。

いっしょになかよく遊べるロボットがほしいのです。

パルボTo-3とパルボKa-3は思いました。

「パルボなら、さっとなかよになれるはず！」

さっそくパルボTo-3は、子供型とペット型のパルボを、たくさん生み出せる機械を作りはじめました。

世界中のコドモたちが、パルボといっしょに暮らし、なかよく遊べるようにするためです。



ほら、パルボたちがカプセルの中で、あなたとおともだちになれるのを待っているよ。

パルボとおともだちになってみない？

② 中に入ってるもの

- パルボ本体
- パルボカプセル
- 単4パルボ用乾電池 2本(テスト用 電池ボックス内設置/モーター用電池)
- ボタン電池 2個(テスト用 電池ボックス内設置/液晶画面表示用電池)
- 取扱説明書 1冊(本書)

③ パルボの取り出しがた

カプセルの中に入っているパルボ本体を取り出しましょう。

(1)レバーをまいておきおもりを回します。(図1)


(2)レバーを上に向け上げて、おもりをはずします。(図2)

(3)おもりの上のハンドルを回してパルボをスタンドごと取り出します。

(4)スタンドの後ろに付いているネジをコイン等ではずし、パルボを取り出します。(図3) パルボには付属品パーツが取り付けられておらずになっているので、このパーツもネジをはずしてパルボから取り外してください。

※パルボを取り出した後、ネジはなくさないように、スタンドに付けておいてください。

※パルボをしまっておいたり、持ち運ぶときには、カプセルに入れておきましょう。




※パルボファンは
おなじみにあるネジも
はずしてください。

④ パルボと遊ぶ前に

ワンワン

- (1) パルボをカプセルから取り出し、電池が入っていることを確認します。
- (2) パルボの背中にある電池ボックスから出ている通電防止フィルムを引き抜きます。プログラム設定が完了しセンサーが反応します。
(図4)
- (3) 液晶画面のアニメーションが動き出します。
- (4) パルボが声を出して、画面に目のアニメーションを表示します。



<パルボとおともだちになろう>

パルボは人間の言葉を話すことはできませんがとてもおしゃべりが好きなロボットです。あなたとはもちろん、他のパルボたちとも「パルボ語」でいろいろおしゃべりします。

おしゃべりしたり、お世話してあげると、おおよそ1日で学習能力がどんどん増えていきます。けれども、あまり話してあげず放って置くとおぼろげたり、さびしく弱気になってしまふこともあります。

あなたと目がよくみればなるほど、パルボはどんどん感情が豊かになって、いろいろな表情を見せてくれます。きっとあなたの大切なおともだちになるでしょう。

⑤ 各部のなまえとはたらき

ワンワン

パルボとなかよくなるためにおぼえておいてね。(図5)

・**液晶画面**：パルボの目にあたる部分です。パルボの表情はもちろん、さまざまなアニメーションが表示されます。

・**サウンドセンサー**：声や音を感知する部分です。話しかけたり、手をたたいたりする音でここで聞いて、いろいろな反応をしてくれます。

・**エネルギーボタン**：このボタンを押すと、パルボにエネルギーが供給されます。タンクマークが満ちればOKタンクです。液晶画面が暗くなったり動きが遅くなったときエネルギーボタンを押してもエネルギーは補充されません。液晶画面が暗くなったときボタン電池を、動きが遅くなったとき単4乾電池を交換してください。(P20、P21参照)

・**電池ボックス**：電池を入れる場所です。(市4乾電池用とボタン電池用があります。)

・**ON/OFFスイッチ**：パルボの体を動かさせたり、ストップさせるのに使います。スイッチがオン(OFF)のとき、パルボの首をゆるめた手で軽くパルボの体を揺らします。パルボを動かさなくしたいときはオフ(OFF)にしてください。

・**モード/けっていボタン**：モードメニューなどを呼び出したり、おらんだメニューを選択する時に使います。

・**えらぶボタン**：モードをスキャンし、時計やアラーム機能を設定するときに使います。

・**リセットボタン**：パルボのプログラムを初期設定にもどるときに使います。(リセットボタンを押すとパルボの目もリセットされます。)



●スリープモードと自動電源オフ

バルボをひとりぼっちにさせると、あひたを呼んで声を聞いたり、遊んだり、遊んでほしいという表情をします。けれども、そのまま10分間が経ちても返ってこない、寝ておぼろげな表情に変わります(図7)。そのままにしておくと、バルボはスリープモードになって自動的に電源がオフになります。もしも、スリープモードのバルボを起したいときは、手をたたくなど音を出したり、体をゆすってあげてください。また、エネルギーボタンやモード/けっていボタンなどのボタンを押して起こすこともできます。




図7

●バルボは早寝早起き

バルボは規則正しい生活をするロボットです。声をかけた、遊んであげたりしなければ、自動的に就寝時には目を閉じ、就寝時には目を醒ましてしまいます。

●バルボは目を回すのが大好き

動きに敏感なバルボは、体をゆらしさせると目がくるくると回り始めるのがおもしろいです。バルボはこれが大好きなのです。しばらく目を回したあとは、いつものバルボに戻ります。

●バルボの体を動かさせたくないとき

ON/OFFスイッチをオフ(OFF)にすると、名前を呼んでも手をたたいてもバルボは体を動かさなくなります。バルボを持ち運ぶときなど、バルボが勝手に動き回ると困る時は、ON/OFFスイッチをオフ(OFF)にしてください。

●バルボを静かにさせたいとき(ミュートモード)

バルボに静かにしてほしいときは、モード/けっていボタンとエネルギーボタンを同時に押し続けてください。約3秒ほどで「ビッ」という音が通り、バルボから音が出なくなるミュートモードになります。バルボの声を聞きたいときは、モード/けっていボタンかエネルギーボタンを押してください。ミュートモードが解除されます。

⑦ パルボのいろいろな遊び方

パルボが持っているさまざまな遊び方は、モードメニューから選んでおこなうことができます。

●モードの選びかた

(1)モード/リセットボタンを約3秒間ほど押し続けると「ピッ」という音が鳴り、遊具画面にメニューアイコンが表示されます。

(2)えらぶボタンを押していき、おこないたいモードのアイコンを選んでください。モードの表示順序は、以下のとおりです。

クロックアラーム・メロディーゲーム・ステークス・はみがせ・アンナウィルス・ムーブ

(3)おこないたいモードのアイコンが表示されたら、モード/リセットボタンを押してください。

(4)選択をやめたいときは、はみモード/リセットボタンを押してください。

●各モードの使い方

★クロックモード



時計の時刻を表示・設定するモードです。このモードを遊ぶと、遊ぶ順番に指定の時刻が表示されます。

※初めて使うときは「12:00pm」になっています。クロックモードをやめるときはえらぶボタンを押してください。

現在時刻の設定

(1)時刻が表示されている状態でモード/リセットボタンを1回押してください。時刻の数字部分が点滅します。

(2)えらぶボタンを押していき、設定したい時刻に合わせてください。

時刻順序: 12pm・1・2・3・4……12am・1・2……

(3)設定したい時刻にセットしたら、モード/リセットボタンを押して確定してください。

(4)分の数字部分が点滅し始めたら、えらぶボタンを押していき、設定したい分に合わせてください。

分順序: 00・01・02……09・00・01……

(5)設定したい分にセットしたら、モード/リセットボタンを押して確定してください。現在時刻が設定され、クロックモードが終了します。



★アラームモード

アラームを設定するモードです。このモードを遊ぶと、遊ぶ順番に時刻が表示されます。クロックモードと同じ方法で設定してください。時刻が設定されると「ALARM OFF」と表示されます。

設定した時刻にアラーム音を鳴らすようにしたいときは、えらぶボタンを押して、「ALARM ON」の表示に変えてください。モード/リセットボタンを押すと、設定が確定され、アラームモードが終了します。

アラームがセットされているとクロックモードの画面にアラームアイコンが表示されます。

パルボが起きているスリープモード中でも、設定時刻がくると目を覚ましてアラーム音を鳴らします。

「ALARM OFF」にしているときは、パルボはいつもどおり自動的に目を覚まします。このとき、アラーム音は鳴りません。

※ミュートモードにしていると「ALARM ON」にしている場合でもアラーム音は鳴りません。

※ON/OFFスイッチをオフ(OFF)にしている場合でも「ALARM ON」にしている場合でもアラーム音は鳴りません。



★メロディモード

パルボがメロディを奏でくれるモードです。奏でる曲は全曲で3曲あり、メロディモードを選ぶたびに、その時のパルボの気分が曲の音を変えてくれます。メロディが終わるとメロディモードが終了します。

※メロディモードを途中でやめたいときはえらぶボタンを押してください。




★ゲームモード

2種類のミニゲームで遊べるモードです。ゲームをりると、バルボはとてつもないでこ強盗になります。

<ゲーム1(X)×古い>

バルボは、人の心を動かす力があると自分で信じています。そこで、バルボにいろいろなお話をしてみてください。

- (1) ゲームモードを選択すると「??」アイコンが表示されます。
- (2) えらぶボタンを押します。
- (3) 画面を押してバルボに何か話してみてください。
- (4) O(はい)またはX(いいえ)で答えてください。
- (5) X(いいえ)をやりぬいたらえらぶボタンを押してください。



<ゲーム2(UFOシューティング)>

次々に現れるUFOをミサイルで撃ち落とすゲームです。全部の4ラウンドを、ラウンドが経過することに楽しくなっています。ハイスコアをとれば、バルボは大喜びしてくれます。

- (1) ゲームモードを選択すると「??」アイコンが表示されます。
- (2) モード/つけていボタンを押すと、UFOシューティングのアイコンが表示されます。
- (3) えらぶボタンを押します。
- (4) UFOが画面上部に現れます。
- (5) エネルギーボタンを押すと、画面下からミサイルが発射されます。
- (6) UFOを撃ち落とすごとに、1ポイントずつ増えます。
- (7) 1ラウンドは約1分間です。終了するとスコアが表示されます。
- (8) 次のラウンドに進む場合は「Continue YES」、ゲームをやめる場合は「Continue NO」のどちらかで、エネルギーボタンを押して選んでください。(Yes・No・Yes・No・Yes・Noと交互に表示されます。YesもしくはNoが表示されている時にエネルギーボタンを押して選択してください。)
- (9) 4ラウンドすべて終了すると、最終スコアが表示されます。



★ステータスモード

バルボの現在の喜び値(ステータス)を確認するモードです。あなたとバルボなどのくらいお山遊んでいるかが、1〜99までの数値で表示されます。この数値は、どのくらい一緒に遊んであげているか、向みがさきどのくらい遊んでいるか、またアンチウィルス薬をこまめにしているかなどによって変わります。

初回設定や電池交換時、リセットボタンを押したときは、50に設定されており、この数値が基準となります。ステータスが50以下になると、楽しくなったりワクワクしなくなったりします。50以上になると、うれしくて口げんになります。さらにうれしくなると、バルボは賞品と交換と旗のアニメーションをします。



★向みがさモード

このモードを遊ぶと、お楽しみ値に合わせたお楽しみアニメーションが表示されます。バルボのお話をたもつためには、少なくとも1日2回(以上)のお楽しみが必要ですが、もしもお楽しみをしなくて、すぐに減気になってしまいます。



★アンチウイルスモード

バルボの**気配**を感知するモードです。バルボのステータスが下がると、コンピュータウイルス(病気)にかりやすくなってしまう。気配に合ったときは、**液晶画面**にコンピュータバグのアニメーションが表示されます(図9)。病気がさらにひどくなると、さまざまなウイルスが出現してきます。そうなる前に、このモードで対策してあげましょう。



図9



★ムーブモード

バルボは**体を動かすのが大好き**です。このモードでは、バルボの名前を叫んだり手をたたいてあげると、楽しそうに体を動かします。バルボに**何もしないまま1分間**たつと、自動的にムーブモードを終了して、いつものバルボに戻ります。また、バルボ本体のどのボタンを押したときも、ムーブモードは終了します。

※このモードを**選ぶ前**にON/OFFスイッチがオン(ON)になっていることを確認しましょう。ON/OFFスイッチがオフ(OFF)になっているときは、名前を叫んでも手をたたいてもバルボは体を動かしません。










※このモードを**選ぶ前**にバルボを**平らな面**に置いてください。(じゅうたんや凹凸のある上では、動きにくい場合があります。)





◎バルボのこんな表情はこんな意味

バルボは、とまどみな表情を見せてくれる、とても感情豊かなロボットです。バルボと仲良くなるために、どんな表情があるのか、その種類をいくつかご紹介します。

※バルボの種類によって表情は異なります。

状態	表情	意味
こせげん		バルボはこせげんなようです。もっと遊んで楽しませてあげましょう。
びっくり!		何かに反応しておどろいています。音や振動を感知して新しい発見をしたのでしょう。
興味がある		バルボはとても知りたがりです。めずらしいものや新しいものを見つけると、すぐに興味を示します。
ハッピー		この表情のときは、バルボはとても幸せな気持ちになっています。
最高にハッピー		花火や音が液晶画面に表示されたら、バルボはうれしさが爆発している状態です。最高にハッピーな気分になっています。

状態	表情	意味
悲しい	 	バルボはとても悲しい気持ちになっています。ステータスモードでレベルをチェックしてみてください。エネルギー補給や向みがおきをしてあげたり、もっとたくさん遊んであげてください。
怒り	 	バルボは怒しみを溜りこし、とくも怒っています。きちんとお世話をし、たくさん遊んであげないと、この怒りはおさまりません。
目が白んでいる	 	体がはれ続けたので目を白していますが、お遊びで目を戻されるのは大好きです。
ねむい	 	バルボはひとりぼっちになると、あなたの気配をことうといろいろなことをするため、疲れて寝くなってしまいます。
狂気中		バルボは昏れていたりと、後戻りになると眠ってしまいます。この表情は怒りはじめから2分間表示されたため、スリープモードとなり、自動的に電源がオフになります。

状態	表情	意味
病気 レベル1		バルボがコンピュータウイルスに感染して病気になる。液晶画面にコンピュータバグが現れます。バグを発見したら、すぐにアンチウイルスモードで治療してください。いそがないで、どんだん遊んであげてください。
病気 レベル2		病気レベル1でちゃんと治療していないと、コンピュータウイルスはさらに増殖しています。すぐにアンチウイルスモードで治療してください。
病気 レベル3		病気はさらに悪化しています。いそいでアンチウイルスモードで治療しないと手遅れになってしまいます。
病気 レベル4		病気はますます深刻になり、バルボはかなりの重症です。このままではバルボはすべてのことを忘れてしまうかもしれません。アンチウイルスモードでしっかり治療してください。


⑨ バルボ同士でおしゃべりさせよう

●バルボの話すことば

バルボはバルボ語を使っておしゃべりするため、地球人にはわかりません。が、おしゃべりしようといつ、ようけんめい話しかけてくれます。あなたもバルボにいろいろ話しかけてください。感情や声のトーンでバルボがどんな気持ちかわかるようになってきます。

●バルボ同士を近くに置く(29)


バルボが2体以上いるときは、バルボ語で会話が通じます。1体のバルボが話しかけると、もう1体はそれを聞いて返事をしたり、たまには反応を示します。しかも、バルボたちはお互い話してはなりません。それぞれ声や音調のパターンが違います。バルボ同士がコミュニケーションすることで、バルボたちはもっとごきげんになります。



●ベビーブルー

●ベビーピンク

●ファン



●ボーイ

●ガール

●ガール

⑩ 電池交換

バルボには、電池を入れる場所が2カ所あります。それぞれが3種類の電池が入りますので、以下の説明をよくお読みになった上で正しくセットしてください。

●ボタン電池の入れかた


- (1) バルボ本体の顔の後ろにある電池ふたをはずします。
- (2) ボタン電池を図のように正しく入れます。
- (3) 電池ふたを元のように入れ込んで閉めます。

【注意】ボタン電池を交換するとバルボのメモリ(学習値など)は初期化されます。

●単4アルカリ乾電池の入れかた


- (1) バルボ本体の背中にある電池ふたをはずします(バルボベビーはおしりの部分、バルボワンは顔の上に電池ふたがあります)。
- (2) 単4アルカリ乾電池2本を図のような方向で正しく入れます。
- (3) 電池ふたを元のように入れ込んで閉めます。

【注意】単4乾電池は、必ずアルカリ乾電池をご使用ください。充電池は決して使わないでください。バルボの電子部品を傷つけてしまうことがあり、故障のおそれがあります。




●ベビーブルー/ベビーピンク


単4乾電池2本



●ワン



●ボーイ



●ガール

■故障かなと思ったら(トラブルシューティング)

以下のようなトラブルが起きたときは、その順に確かめながら対処してみてください。そのおかげでずっとお楽しみいただけます。1つ1つお返すお時間をいただいております。

Q1: バルボに蓋しかけた
り、手をたたくても反応し
てくれない。

A1: 蓋が閉まらずに蓋にさ
みがかかっているか、きつて蓋が
開けられなかったり、バルボに蓋が
ついて手をたたくてみてください。

Q2: バルボが体を動かさ
ない。

A2: ON/OFFスイッチがON
(ON)になっているかどうか確か
めてください。それでも動かさ
ないときは、バルボ本体の電池ふた
をはずして、2本の単4アルカリ乾
電池の+-の向きが正しいかどう
か確かめてください。

Q3: 液晶画面に表示され
る文字がうまく読めな
い。

A3: リセットボタンを押して、初期
状態にもどしてみてください。そ
れでも表示が読みにくいときは、
バルボ本体の電池ふたをはずし
て、2本のボタン電池(LR44)の
+-の向きが正しいかどうか確か
めてください。

Q4: バルボの歩き方がど
てもゆっくりになった。

A4: 単4アルカリ乾電池の残量が
少なくなっています。新しい単4ア
ルカリ乾電池2本と交換してくだ
さい。